

Здравствуйте, уважаемый абонент!

Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по настройке цифрового телевидения для телевизоров, поддерживающих формат вещания DVB-T.

Любые настройки в телевизоре (поиск каналов, изменение разрешения экрана, изображения) производятся путем использования «меню», которое вызывается нажатием кнопки «Menu» на пульте дистанционного управления (ПДУ).

Перевод меню телевизора на русский язык

Если вы недавно приобрели телевизор, то «меню» будет на английском языке, поэтому перед тем как приступить к остальным настройкам, измените язык на русский.

Нажмите кнопку «Menu» на ПДУ, на экране высветится «Меню» телевизора. Выберите с помощью стрелок-курсоров (вверх-вниз) пункт «Setup» (настройки). Далее нажимайте «Enter(OK)» на ПДУ для входа в режим настроек. Снова стрелками-курсорами выберите «Language (Язык)». Из предложенных вариантов остановитесь на русском.

Настройка

1. Нажимаем кнопку – «Меню».
2. Выбираем пункт «Установки».
3. В появившемся окне выбираем «Меню аналог. настройки».
4. В появившемся окне выбираем пункт «Добавить ТВ сигнал».
5. В открывшейся таблице ставим галочку на строке «DVB-T» и, опускаясь ниже, нажимаем «Начать автонастройку».
6. После поиска всех цифровых каналов, можно зайти в главное меню. В пункте «Установки» появляется строка «Меню настройки DVB-T». Выбрав этот пункт, можно подкорректировать настройку в ручном режиме (задать частоту и скорость).

Пункты меню вашего телевизора могут отличаться от рассмотренных нами. В этом случае, вам требуется найти схожие по смыслу вкладки. Если ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8МГц.

Параметры настройки цифровых каналов «Электрон Телеком» (без кодировки)

Стандарт DVB-T Constellation QAM 64

Bandwidth 8 MHz

Inner Code 7/8

Tx Mode 8K

Guard Interval 1/32

| Частота, МГц | Внутренний номер |
|--------------|------------------|
| 490 | ch23 |
| 498 | ch24 |
| 514 | ch26 |
| 530 | ch28 |
| 546 | ch30 |
| 562 | ch32 |
| 578 | ch34 |
| 586 | ch 35 |
| 602 | ch37 |
| 618 | ch39 |
| 634 | ch41 |
| 642 | ch 42 |
| 658 | ch 44 |
| 666 | ch 45 |
| 674 | ch 46 |
| 682 | ch 47 |
| 690 | ch 48 |
| 786 | ch60 |
| 794 | ch61 |

Более подробные рекомендации по настройкам Вы можете найти в инструкции к Вашему телевизору.

С уважением,

Ваш «Электрон Телеком».

348-00-00



eТелеком